

**Руководство по эксплуатации ИЯУБ 8.22.00.000 РЭ
кровати раскладной ИЯУБ 8.22 «Диана»**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для предоставления потребителю необходимой информации о предлагаемом изделии, внешний вид которого приведен на рисунке 1.

Кровать раскладная ИЯУБ 8.22 «Диана» (далее по тексту - кровать) удобна и безопасна в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства по эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.



Рисунок 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Кровать предназначена для кратковременного использования внутри помещений и на открытом воздухе, соответствует требованиям ТУ ВУ 700049597.035-2007, ГОСТ 19917- 2014.

1.2 Кровать состоит из складного металлического каркаса и, закрепленного на нем с помощью пружин, матраца.

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01176 со сроком действия с 26.08.2022 по 25.08.2027, зарегистрирована Органом по сертификации РУП «Слуцким ЦСМС», 223601 г. Слуцк, ул. Молодежная 10, тел. 4-57-71.

2 Основные технические данные

2.1 Кровать рассчитана на равномерно распределенную нагрузку не более 120кг.

Масса кровати, не более 7,8 кг.

Габаритные размеры, не более 1970±5x733±5x340±5

2.2 Перечень основных применяемых материалов для изготовления и упаковки кровати: труба и проволока стальная, краска порошковая полиэфирная, ткань смешанная, ткань полипропиленовая, пленка полиэтиленовая, картон.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки включает в себя:

- кровать1 шт;
- руководство по эксплуатации1 экз.

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку, проверьте комплектность.

4.2 Для легкого раскладывания кровати рекомендуется одновременно развести обе полурамы, отогнуть крайние опоры и установить кровать на горизонтальную поверхность. Поднять подголовник и зафиксировать с двух сторон защелками в нужном положении.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ САДИТСЯ НА ПОДГОЛОВНИК.

5 Хранение, транспортирование, утилизация

5.1 Кровать должна храниться в сухих, закрытых помещениях и должна быть защищена от механических повреждений и действия химически активных веществ.

5.2 Кровать транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

5.3 После истечения срока службы кровати и при невозможности ее дальнейшей эксплуатации, составные части кровати подлежат сдаче в «Утильсырьё» и «Втормет».

6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, при внеыночном распределении - со дня получения ее потребителем, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения.

6.2 Срок службы - 3 года.

6.3 Юридический адрес изготовителя:

212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришина, 96

Тел.: (0222) 650-740, 650-732, Факс (0222) 650-741

Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: Olsa@olsa.by